



检验日期：_____

地址：广州市天河区岑村大井脚锦东工业园3#



KVM 多电脑切换器

- MT-260SL 手动
- MT-261SL 自动
- MT-460SL 手动
- MT-461SL 自动

- MT-260KL 手动
- MT-262KL 自动
- MT-261KL 自动
- MT-460KL 手动
- MT-462KL 自动
- MT-461KL 自动

广州市迈拓维矩电子有限公司

20140723

- 1.将KVM专用连接线缆接到电脑主机对应的端口
- 2.将一套键盘、鼠标，一台显示器接到KVM切换器的控制端口
- 3.在所有主机完全启动之后，就可以使用KVM切换器了

1. 开机方式：当你接好所有的PC时，就可以同时开启所要操作的PC，直到开完所有PC。（注意：在PC没有完成启动过程时，请不要切换PC端口。）
2. 切换方式：按步骤 1 完成后，就可以通过KVM面板上的按钮进行切换了。（如：你需控制第二端口的PC时，就可以通过按钮进行切换，切换到PC2的指示灯亮时，这就可以操作这台PC了。

通过简单的键盘组合键使 KVM 轻松操作PC . 只需要在2秒之内连续按下 SCROLL LOCK 键两次就可以发送命令给KVM切换器 .

5

	+		+		上一端口
	+		+		下一端口
	+		+		直接选择 PC端口
	+		+		蜂鸣器声
	+		+		自动扫描

要退出自动扫描模式，请按下 ESC 键。

6

2/4端口 KVM 用户手册

感谢您购买 KVM 切换器。本KVM切换器能为您节省时间、金钱、设备和功耗。它可通过一套键盘、滑鼠，一台显示器来控制2/4台电脑。

- 支持宽屏显示
- 支持Microsoft 智能滑鼠,罗技网络滑鼠等.
- 支持 : DOS,Win3. Win95/98/98SE/2000/ME/XP, WinNT,Netware,Unix,Linux.
- 无需要电源

2端口KVM	4端口KVM
① 2口KVM切换器 1台	① 4口KVM切换器 1台
② KVM专用线 2条	② KVM专用线 4条
③ 使用手册 1份	③ 使用手册 1份

1

注: 请按照如下方法连接设备。使用前应仔细检查连接线是否正常, 必须在保证所有接口为正常连接好。



2

- 一套键盘、鼠标、显示器控制2/4台主机
- 按键切换，LED指示
- 支持热插拔
- 支持分辨率1920 X 1440

注意：手动 PS/2 KVM 不可同时开启2台或4台主机，例如：当需要开启PC1时，必须将指示灯切换到PC1，然后开启主机电源，等待此台主机开启完成后，再切换到另外一指示灯，开启主机电源。

- 一套键盘、鼠标、显示器控制2/4台主机
- 支持热键、按键切换，LED指示，蜂鸣指示
- 支持热插拔，自动扫描
- 支持分辨率 2048 X 1536

- 一套键盘、鼠标、显示器控制2/4台主机
- 按键切换，LED指示
- USB 2.0端口，支持热插拔
- 支持分辨率 1920 X 1440
- 支持硬盘录像机、网游

3

- 一套键盘、鼠标、显示器控制2/4台主机
- 支持热键、按键切换，LED指示，蜂鸣指示
- 支持热插拔，自动扫描
- 支持分辨率 2048 X 1536
- 支持硬盘录像机、网游

- 一套键盘、鼠标、显示器控制2/4台主机
- 支持立体声音频切换
- 支持热键、按键切换，LED指示，蜂鸣指示
- 支持热插拔，自动扫描
- 支持分辨率 2048 X 1536
- 支持硬盘录像机、网游

2 PORT USB+AUDIO KVM



4