

正面---

MT-VIKI®
迈拓维矩

数据共享控制器

MT-KD06

广东视腾电子科技有限公司

产品简介

本款数据共享控制器，可以实现两台电脑设备之间的图片、文件、视频等数据高速共享传输，且支持鼠标、键盘分享功能。产品配备三个USB2.0接口，可连接键盘、鼠标、打印机等设备，用于两台电脑之间的共享

产品特点

- USB2.0协议传输标准，最高传输速率480Mbps
- 操作简单，两台设备间数据互传无方向限制
- 支持两台设备键盘、鼠标共享及操作
- 支持Windows、MAC OS、Android系统互通

产品清单

数据共享控制器	1个
USB线	2条
说明书	1本

接口介绍

Windows使用说明

1.软件安装，将PC1/PC2接口【不区分主次先后】通过USB线接入电脑主机或者笔记本电脑，系统会出现CD驱动器，双击驱动器进去，找到tranShareHub.exe应用程序，双击安装

MAC OS 使用说明

1.安装驱动，将PC1/PC2接口【不区分主次先后】通过USB线接入电脑主机或者笔记本电脑，桌面会出现tranShareHub光盘，点击进入找到MOC OS文件夹，点击tranShareHub安装驱动

Android使用说明

1.扫描二维码下载“tranShareHub.apk”并安装

2.开启手机OTG连接功能，手机插入对线线后同意应用访问权限即可建立联机使用

连接示意图

合格证

产品名称：数据共享控制器

型号及规格：MT-KD06

检 验：_____

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

销售服务专线: 4000868828

广东视腾电子科技有限公司

反面---

关于tranShareHub软件

1.无需用户自行查找安装程序，即插即用

2.支持键盘、鼠标分享功能

3.支持文档资料高速传输功能

4.支持剪贴板、文本、图片和数据共享，可通过复制粘贴和文件拖拽操作实现文件共享

5.支持语言简体中文、英文

6.支持三个USB2.0接口共享

tranShareHub软件设置【Windows系统】

一、电脑屏幕找到tranShareHub软件，鼠标右击，选择“显示配置面板”可进行软件设置

二、选择后可查看以下页面

三、功能配置介绍

1.键盘鼠标切换配置

- 鼠标移出屏幕
- 快捷键切换

2.事件通知配置

- 当与另一台计算机建立连接时，当键盘鼠标切换至另外一台计算机时，当剪贴板数据准备就绪时，都可以设置为“弹出提示框”进行提示，或者设置为“播放音效”进行提示

3.系统快捷键配置

- 系统快捷键Windows+L锁定计算机功能，可通过tranShareHub软件将当前计算机和另外一台计算机单独或同时锁定，只需点击tranShareHub软件中的“立即发送”和自定义快捷键发送
- 系统快捷键Ctrl+Alt+Del调出计算机安全窗口，可通过tranShareHub软件将另外一台计算机调出安全窗口，只需点击tranShareHub软件中的“立即发送”和自定义快捷键发送

4.文件数据共享配置

- 此功能可根据自己需求，将文件数据共享设置为“复制后立即共享”或“切换键后共享”或“关闭共享”。tranShareHub软件支持剪贴板、文本、图片和数据共享，可通过复制粘贴和文件拖拽操作实现文件共享。

5.USB外设共享配置（点击端口切换连接）

- A>>表示该端口在PC-A，点击可切换至PC-B，反之B>>表示该端口在PC-B，点击可切换至PC-A
- 连接P1/P2/P3端口的USB设备，点击图标可查看USB属性

tranShareHub软件设置【MAC OS系统】

一、电脑屏幕找到tranShareHub软件，鼠标右击，选择“偏好设置”可进行软件设置

二、选择后可查看以下页面

注意：

MAC OS系统与Windows系统的tranShareHub软件不同，MAC OS系统少“系统快捷键配置”以及“事件通知配置”，其余与Windows系统tranShareHub软件一样操作

tranShareHub软件设置【Android系统】

一、手机找到tranShareHub软件，进入软件

二、功能介绍

1.键盘鼠标切换

- 对端(Windows、MAC OS)切换键鼠后，屏幕会显示共享鼠标，可使用共享键盘输入字符

2.剪贴板共享

- 复制：手机内复制的文本会出现在APP的“共享剪贴板文本”中，选中要共享的文本，点击“更多-复制”后可粘贴到对端
- 粘贴：对端(Windows、MAC OS)复制后，可在手机内任意应用中粘贴

3.文件共享

- 复制：直接HAPP的“共享剪贴板文件”内选择条目进行复制，或任选手机内文件，点击“分享”或“其他应用打开”，选择tranShareHub打开
- 粘贴：对端(Windows、MAC OS)复制后，选择“粘贴”

4.其他设置

- 清理共享剪贴板：清理后，手机已复制的文本、文件对端不可直接复制
- HUB端口设置：HUB端口位置切换
- 开启/关闭共享剪贴板：控制共享剪贴板开关，关闭后手机不能复制文本、文件
- 剩余内存预警阈值：手机剩余内存到达阈值进行提示预警，默认阈值3GB
- 共享剪贴板文本条目数量：设置保存的共享剪贴板文本数量，超出数量会自动删除旧的条目，范围5-10，默认5

MT-VIKI®
迈拓维矩

保修卡

数据共享控制器

产品型号：_____

保修期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止

经手人：_____销售公司（盖章）_____年_____月_____日

保修说明

1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏(如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害(如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害)所引起的故障，不属于此保修范围。

2.消耗品(如电池等)及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。

3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销商印视为有效。

4.本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。

5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。

6.本保修卡仅限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

单页75x105mm