

MT-VIKI®
迈拓维矩

合格证

产品名称： 键盘鼠标同步控制器

型号及规格： MT-KM109U

检 验：

检验日期：

经检验合格，准许出厂

销售服务专线: 4000868828

广州市迈拓维矩电子有限公司

MT-VIKI®
迈拓维矩

键盘鼠标同步控制器

使用说明

MT-KM109U

广州市迈拓维矩电子有限公司

产品介绍：

迈拓维矩键盘鼠标同步器,可以实现将一套键盘鼠标的信息同时发给多台电脑,适用于游戏、教学、测试等领域。由于采用了迈拓维矩绝对同步技术,鼠标在多台电脑画面完全一致,这一特点,在游戏领域非常重要。

产品特性:

1、一套键盘、鼠标可同一时间控制多台电脑,数据完全同步。

2、支持无限级联,级联后的模式完全同步,手感无延时。

3、支持无线键盘鼠标使用。

4、随时可更改PID/VID,无需软件,只需热键操作即可,防封号危险。

5、支持连发功能,打游戏得心应手。

6、支持硬件复位,键盘热键复位,USB数据重新刷新。

7、支持多种操作模式:全控、单控、选择关闭、选择控制、鼠标穿越、鼠标漫游、DN模式。……一切尽在热键中。

8、支持各角色走路键值不同,避免封号检测风险。

连接示意图：

PC1-PC9

级联端口

电源指示灯

复位按钮

级联端口

指示灯描述:

1.同步模式下,在线端口亮灯,关闭状态端口指示灯不亮。

2.单控模式下,当前端口USB连接正常的情况下对应的端口指示灯亮,其它端口的指示灯熄灭状态

3.穿越模式下,只能在线端口之间穿越,指示灯跟随穿越端口变动。

级联示意图

第一级

第二级

3.5mm音频线

包装清单

同步控制器 1台

USB线 9条

级联线 1条

说明书 1份

键盘热键操作说明(通过小键盘“*”“数字键”,“大键盘字母键”...等组合)

鼠标控制同步模式

操作方法: 按住鼠标左键不放,再按下右键不放,再松开左键,最后松开右键,所有电脑(包括级联下所有电脑)同步操作:

同步模式

【*/ScrollLock】+[0]操作方法: 先按住【*/ScrollLock】,再按下【0】即可;所有电脑(包括级联下所有电脑)同步操作

切换模式

【*/ScrollLock】+[1/2/3...8/9/10...17/18/19...]操作方法: 先按住【*/ScrollLock】不放,在按想要切换的端口,比如12,先按住【1】,再放开【1】,再按住【2】,再放开【2】,最后再放开【*/ScrollLock】;可以切换到级联的任意一个口

放弃功能

【】+[1/2/3...8/9/10...17/18/19...]操作方法: 先按住【】不放,再按下想要放弃的口对应的数字,比如12,先按住【1】,再放开【1】,再按住【2】,再放开【2】,最后再放开【】;放弃功能只在同步模式下有效,可以将任意一个口移出同步模式效果

归队功能

【+】+[1/2/3...8/9/10...17/18/19...] 操作方法: 先按住【+】不放,再按下想要放弃的口对应的数字,比如12,先按住【1】,再放开【1】,再按住【2】,再放开【2】,最后再放开【+】;归队功能只在同步模式下且被放弃功能操作过的口有效,将被移出同步模式的口添加回同步模式

穿越模式

【*/ScrollLock】+[5]操作方法: 先按住【*/ScrollLock】,再按下【5】即可;所有电脑(包括级联下所有电脑)按顺序排列,移动鼠标时,会从第一台电脑的屏幕边缘穿越到另外一台电脑,穿越时会跳过没有在线的端口,从左到右,第一级1↔2↔...↔8↔9↔...下一级1↔2...↔8↔9↔...最后一级9↔第一级1...,如果到最后一级的最后一个在线端口之后再往右到边缘后会回到第一级的第一个在线端口,同理,往左移动时反方向穿越

漫游模式

布局1

【*/ScrollLock】+[X]操作方法: 先按住【*/ScrollLock】,再按下【X】即可;所有电脑按照如下布局排列

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1->2(向右)、1<->2(向下或向上)、1<->5(右下对角),1->向左漫游进入下一级端口;

2->5(向右)、2->7(向左)、2<->3(向下或向上)、2<->4(右下对角)

3->4(向右)、3->8(向左)、3<->2(向下或向上)、3<->5(右上对角)……以此类推!

布局3

【*/ScrollLock】+[Z]操作方法: 先按住【*/ScrollLock】,再按下【Z】即可;所有电脑按照如下布局排列

1

2

5

6

3

4

7

8

1->2(向右)、1<->4(向下或向上)、1<->5(右下对角),1->向左漫游进入下一级端口;

4->5(向右)、4->3(向左)、4<->7(向下或向上)、4<->8(右下对角)

7->8(向右)、7->6(向左)、7<->4(向下或向上)、7<->5(右上对角)……以此类推!

取消连发功能

【ScrollLock】+[需要取消的连发键]操作方法: 先按住【ScrollLock】,再按下【需要取消的连发键】即可;只对已经设置了连发的连发键有效果

取消所有连发功能

【ScrollLock】+[Esc]操作方法: 先按住【ScrollLock】,再按下【Esc】即可;可以一次性取消所有连发键

鼠标绝对坐标模式/DN模式

【*/ScrollLock】+[F9]操作方法: 先按住【*/ScrollLock】,再按下【F9】即可;将鼠标的移动数据改为绝对坐标模式,注: 当用户使用多显卡输出,输出模式为扩展模式,键鼠只能在主屏操作。

鼠标相对坐标模式

【*/ScrollLock】+[F10]操作方法: 先按住【*/ScrollLock】,再按下【F10】即可;将鼠标的移动数据改为相对坐标模式,注: 当用户使用多显卡输出,输出模式为扩展模式,键鼠可以移动到扩展屏操作。

复位

【*/ScrollLock】+[F11]操作方法: 先按住【*/ScrollLock】,再按下【F11】即可;复位时可将领级下的所有设备进行复位

MT-VIKI®
迈拓维矩

保 修 卡

键盘鼠标同步控制器

产品型号：

保修期自 年 月 日起至 年 月 日止

经手人:

销售公司 (签章)
年 月 日

保修注意事项

一、 保修范围

凡在中国国内购买的自购买之日起一年内保修。因制造或原器件质量而造成的损坏或故障, 属于本保修卡确认的范围。

下列情况不属于免费保修范围：

1. 保修卡已失效；

2. 由于火灾、 人祸、 电压等不可抗力原因引起的损坏。

3. 客户擅自进行修理、 改动、 拆卸、 保养等造成的损坏。

4. 使用寿命消耗品。

5. 保修卡需要加盖经销商公章，方可生效。

广州市迈拓维矩电子有限公司

GUANGZHOU MT-VIKI ELECTRONICS CO., LTD