

反面---

CH1-CH4	切换PC1~PC4按键操控端口，键鼠进入切换模式，同时强制单画面显示（鼠标如果是同步模式或者漫游模式，会强制进入切换模式）	连接示意图	分割模式	热键说明 注：使用时需先按住“键在进行下一步操作，最后是松开”键 【*】+【0】：同步模式 【*】+【1/2/3/4】：切换模式 【*】+【X】：左右穿越模式 【*】+【Y】：上下穿越模式 【*】+【Z】：漫游模式 【*】+【B】：蜂鸣器开关 【*】+【S】：自动扫描 【*】+【I】+【5-999】：设定扫描时间 【*】+【A】+【0/1/2/3/4】：声音输出通道选择 【*】+【R】+【1/2/3】：视频输出分辨率选择 【*】+【M】+【0/1/2/3/4/5/6/7/8】：视频输出模式选择 【*】+【+】：修复VGA/DP 【*】+【O】+【1/2/3/4】：OSD字符显示设置 DN模式：按住鼠标中键、右键，再依次松开鼠标右键、中键进入此模式（游戏中人物转动非常快，可以通过进入DN模式解决） 备注 1. 开机默认四画面模式，分辨率1080P，鼠标漫游模式。 2. 蜂鸣器设置：输出分辨率、画面模式以及扫描时间支持断电记忆 3. 【产品记忆不记忆，快捷键【*】+【*】可开启或者关闭记忆模式】。 3. 视频模式的切换，键鼠模式也会跟随联动。鼠标穿越模式只能在POP或者单画面模式，鼠标同步和漫游只能在四分割画面模式。 4. 热键*+1-4，切换PC1-4，遥控器CH1-4，遥控器PC1-4键鼠效果一样，都是进入鼠标切换模式，但遥控器只有CH1-4会强制单画面显示。 5. 双击鼠标中键可快速切换端口，自动进入键鼠切换模式（四分割画面键鼠同步模式下不能切换）。
PC1-PC4	切换PC1-PC4键鼠操控端口，不改变显示模式（主要用于多画面显示模式下切换键鼠端口）			
CH-	切换上一个USB在线的PC端口，键鼠进入切换模式			
CH+	切换下一个USB在线的PC端口，键鼠进入切换模式			
上双画面模式 水平预览模式 画面中模式 左右双画面模式 四分割模式				
PC-	单画面模式	MODE1： 单画面模式【此模式键鼠与画面都实现无缝切换。可以采用鼠标穿越模式，实现滑屏显示功能】 MODE2： 1*3预览模式【此模式左侧画面与当前选择端口一致，右侧显示其余三个端口画面。（遥控器连续选择【B】，大窗口可以16:9或满屏切换显示）此模式鼠标穿越功能】	MODE3： PIP模式【此模式主画面与当前选择端口一致，画中画组合是输入端口1&2或者3&4两组进行对应组合。此模式鼠标穿越功能】 MODE4： 左右POP模式【此模式画面显示固定为端口1&2或者3&4，呈水平方向并排显示。（遥控器连续选择【B】，大窗口可以16:9或满屏切换显示）此模式鼠标穿越功能】	MODE5： 上下TPOP模式【此模式画面显示固定为端口&2或者3&4，呈垂直方向并排显示。（遥控器连续选择【B】，大窗口可以16:9或满屏切换显示）此模式鼠标可以有上下穿越功能。】
PC+	多画面模式【与面板按键MODE同功能】			
1	键鼠同步模式【强制进入四画面分割模式】			
2	键鼠漫游模式【强制进入四画面分割模式】			
3	键鼠穿越模式【如果不在POP和单画面模式的话，会强制进入单画面模式】			
4	开启/关闭字符显示			
5-10+	无作用按键			
Mute	音频开关按键			

单页75x105mm