

Size:100*70mm

正面---

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

无线投屏器

MT-WX02S

广东视腾电子科技有限公司

前言

尊敬的用户，感谢您选购本公司产品。为了更进一步了解本产品。使用前请仔细阅读本说明书。祝您体验愉快！

接口展示

发射器-TX

功能键
指示灯
USB-C供电口
HDMI接口

接收器-RX

3.5mm音频口
USB-C供电口
HDMI输出
VGA输出

-1-

硬件投屏

接收器+发射器组合使用，即插即用

接收器+发射器组合使用，即插即用

1. 将接收器的HDMI®口或VGA口连接到显示器或电视等显示设备的视频输入口。

2. 将接收器的USB-C供电口连接充电线，插入电源适配器或USB-C供电口(电压5V电流2A)，打开接收器电源开关。

3. 将显示器或电视的HDMI®信号源调整到相应的HDMI®口，直到接收器开机画面显示，开机成功。

4. 将发射器接入电脑或其它具有HDMI®视频输出功能的设备。指示灯进入快闪状态后等待十几秒，完成投射。

注意：请务必保证电脑电量充足，如果电脑供电不足或者HDMI无法供电，请将发射器的电源插入适配子上或者USB-C供电口(电压5V电流2A)。

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

合格证

产品名称：无线投屏器

型号及规格：MT-WX02S

检 验：

检验日期：

经检验合格，准许出厂

销售服务专线：4000868828

广东视腾电子科技有限公司

反面---

MT-VIKI®
迈拓维矩

保 修 卡 无线投屏器

产品型号: _____
保修期自 _____ 年 ____ 月 ____ 日起至 _____ 年 ____ 月 ____ 日止
经手人: _____
销售公司 (盖章) _____
_____ 年 ____ 月 ____ 日

保修说明

- 1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏（如人为拆卸零件不当、处理损坏等）、自然灾害（如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害）所引起的损害，不属于此保修范围。
- 2.消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。
- 3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销店印视为有效。
- 4.本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。
- 5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。
- 6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

配对说明

产品在出厂时已完成配对。使用过程中操作不当或其它情况造成配对失败，需对设备进行恢复重新配对的步骤如下：

接收器[RX] - 指示灯

发射器[TX] - 功能键

发射器指示灯状态	
常亮	已连接
快闪	配对中
慢闪	未连接

1. 请使用顶针长按接收器背面小孔内功能键3-5秒，界面弹出提示语：Release the button to pair with Transmitter。
按发射器出现提示语：Ready to Pair
2. 按住发射器功能键3秒钟以上，指示灯出现快闪进行配对，等待发射器指示灯常亮表示连接成功。

*多发一收，1个接收器可配对8个发射器切换使用

功能设置

1. 在无线网络中搜索到接收器SSID(名称是MT-VIKI-XXXX，默认密码为12345678)
2. 打开手机/平板浏览器，在地址栏输入“192.168.203.1.”进入后台操作界面
3. 可以进行配网、分辨率、竖屏模式、升级及重启等操作

包装清单

发射器	1个
接收器	1个
音频线	1条
Type-c供电线	2条
DC 5V电源	1个
说明书	1本

问题解答

Q：如何恢复出厂设置？
A：当产品出现故障时，长按接收器功能键10秒，出现黑屏重启后，即恢复出厂设置。

Q：没有HDMI接口的设备可以使用吗？
A：可以的，设备请配合HDMI接口转换器使用。

Q：如何进入隐私模式？
A：轻轻按发射器功能键，即可断开或回连。

Q：如何进行屏幕旋转(电脑不支持屏幕旋转功能)
A：方法一
1. 手机/平板连接上接收器SSID，名称是MT-VIKI-XXXX
2. 打开自带浏览器，输入IP地址"192.168.203.1"打开即可进入后台操作界面
3. 点击"屏幕旋转"即可修改旋转角度

方法二
用顶针按一下接收器背面小孔内功能按键即可修改旋转角度

Q：传输距离多远？
A：空旷环境下传输距离50米

-3-

-4-

-5-