

反面---

包装清单

1.KVM切换器 *1
2.KVM专用线缆 *8
3.桌面控制器 *1
4.电源适配器 *1
5.安装支架 *2
6.使用手册 *1

专用KVM线材

DB15M DB15M

连接KVM端 连接主机端

USB-A

连接示意图

硬件安装

- 将KVM专用连接线接到KVM切换器和PC端口。
- 将键盘、鼠标、显示器连接到KVM切换器的控制端口。
- 在所有主机完全启动之后，就可以使用KVM切换器了。

使用方法

- 开机方式:当你接好所有的PC时,你可以同时开启所要操作的PC,直到开完所有PC。(注意在PC没有完成启动过程时,请不要切换PC端口。)
- 切换方式:按步骤1完成后,就可以通过KVM切换器选择你想操作的PC主机。(如:你需控制第二端口的PC时就可以通过按钮进行切换,切换到PC2的指示灯亮时,你就可以操作这台PC了。

**MT-VIKI®
迈拓维矩**

保 修 卡

手动KVM多电脑切换器

产品型号: _____

保修期自 ____年__月__日起至____年__月__日止

经手人: _____

销售公司(盖章) _____

_____年__月__日

保修说明

- 自购买之日起,在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务,但人为破坏(如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害(如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害)所引起的损害,不属于此保修范围。
- 消耗品(如电池等)及配件的更换,不属于保修卡的保修范围。
- 本保修卡所列各栏,如实填写,并盖有经销店印视为有效。
- 本保修卡一旦遗失不再补发,请务必妥善保管。
- 由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。
- 本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

单页75×105mm